

دستور العمل نصب و بهره برداری شیر شناور هیدرولیکی ساخت شرکت نوید کاریز دوستان

- ۱- قبل از نصب خط ورودی به شیر کنترل به صورت کامل شستشو و تمیز گردد .
- ۲- هنگام نصب شیر دقت گردد که فلش راهنمای نشانگر روی بدنه به صورت صحیح و در جهت جریان سیال قرار گرفته باشد .
- ۳- لازم به توضیح است که قبل از شیر شناور حتماً "شیر صافی و شیر قطع و وصل باید استفاده شود
- ۴- ابتدا شیر شناور D را در مخزن مورد نظر نصب نمایید.
- ۵- قبل از هرگونه اقدامی باید توجه داشت که آب از شناور D به مخزن سرریز شود. در این صورت اقدام برای بسته بودن شیر ST می نمایند که با بسته بودن شیر شناور D شیر اصلی بسته خواهد شد و با باز بودن شیر شناور D شیر اصلی ST باز خواهد شد.
- ۶- در صورت باز بودن شیر شناور D شیر اصلی نیز باید جریان آب را عبور دهد در غیر این صورت شیر گازی سیستم فرمان راکمی به حالت بسته شدن ببندید تا شیر شناور اصلی ST باز نماند و هماهنگی ایجاد شود. در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن های ۰۲۱۵۶۷۱۲۷۵۲ یا ۰۹۱۲۵۰۳۵۲۲۱ تماس حاصل فرمایید

